



Автомобильные усилители

AM-MB4 / AM-MB1

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Внешний вид	3
Рекомендации по установке	5
Подключение питания	6
Варианты подключения усилителя MD.Lab AM-MB4	7
Варианты подключения усилителя MD.Lab AM-MB1	9
Технические характеристики	10
Гарантийный талон	11

Введение


Поздравляем Вас с приобретением автомобильного усилителя MD.Lab!

Этот высокотехнологичный продукт был разработан с использованием новейших электронных технологий, позволяющих добиться высококачественного воспроизведения звука.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед выполнением работ по установке.


Внешний вид

4-канальный усилитель AM-MB4



1. **POWER INPUT** – разъем для подключения питания. Подключите +12В к «+» аккумуляторной батарее, GND – к «-» аккумуляторной батарее или к кузову автомобиля, REM – к управляющему сигналу автомагнитолы.
2. **FUSE** – предохранители.
3. **SPEAKER OUTPUT** – разъем для подключения динамиков акустической системы.
4. **REMOTE** – разъем для пульта дистанционного управления.
5. **MODE SEL** – переключатель режимов работы кроссовера усилителя. Вы можете выбрать режимы: HP – фильтр высокой частоты, LP/BP – фильтр низкой частоты или полосовой, FULL – отключение кроссовера.
6. **2CH/4CH** – переключатель количества входных каналов усилителя.
7. **HPF/FULL** – переключатель режима аудиовхода: фильтр высокой частоты / отключение кроссовера.
8. **BASS BOOST** – регулировка усиления низких частот от 0 до 12дБ.
9. **LPF** – регулировка фильтра низких частот в диапазоне от 30 до 300Гц.
10. **HPF** – регулировка фильтра высоких частот в диапазоне от 10 до 300Гц.
11. **GAIN** – настройка чувствительности входа от 0,2 до 5В.
12. **HI INPUT** – аудиовходы высокого уровня, используются при подключении автомагнитол, не имеющих линейных аудиовыходов.
13. **INPUT** – линейные аудиовходы.

1-канальный усилитель AM-MB1



1. **POWER INPUT** – разъем для подключения питания. Подключите +12В к «+» аккумуляторной батарее, GND – к «-» аккумуляторной батарее или к кузову автомобиля, REM – к управляющему сигналу автомагнитолы.
2. **FUSE** – предохранители.
3. **SPEAKER OUTPUT** – разъем для подключения динамиков акустической системы.
4. **REMOTE** – разъем для пульта дистанционного управления.
5. **MODE SEL** – переключатель режимов работы кроссовера усилителя. Вы можете выбрать режимы: HP – фильтр высокой частоты, LP/BP – фильтр низкой частоты или полосовой, FULL – отключение кроссовера.
6. **POWER** – индикатор включения усилителя.
7. **PROTECT** – индикатор включения режима защиты от перегрузки.
8. **BASS BOOST** – регулировка усиления низких частот от 0 до 12дБ.
9. **LPF** – регулировка фильтра низких частот в диапазоне от 40 до 150Гц.
10. **SUBSONIC** – регулировка частоты среза (HP) в диапазоне от 15 до 55Гц.
11. **GAIN** – настройка чувствительности входа от 0,2 до 5В.
12. **HI INPUT** – аудиовходы высокого уровня, используются при подключении автомагнитол, не имеющих линейных аудиовыходов.
13. **INPUT** – линейные аудиовходы.
14. **OUTPUT** – линейные аудиовыходы.

Рекомендации по установке

Устанавливайте усилитель как можно дальше от электронных компонентов автомобиля.

Работа усилителя может повлиять на качество радиоприема, поэтому рекомендуем устанавливать его на расстоянии не менее 1,5-2 метров от радиоприемника. Наилучшие места для установки: под сиденьем, в багажнике или в подходящих по размеру полостях.

Убедитесь в наличии достаточного пространства для размещения усилителя и нормальной вентиляции. Никогда не устанавливайте усилитель в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей или влаги.

Внимание: Если вы устанавливаете усилитель на полу транспортного средства, убедитесь, что крепежные винты не повредят автомобильные узлы, расположенные под полом.

Мы рекомендуем производить установку у авторизованного дилера MD.Lab.

После завершения монтажных работ необходимо настроить уровень громкости усилителя.

- 1) Установите уровень громкости усилителя на минимальный уровень.
- 2) Установите уровень громкости автомагнитолы на 80% от максимального.
- 3) Включите воспроизведение тестового CD диска.
- 4) Медленно увеличивайте громкость усилителя до тех пор, пока не услышите искажения звука, снизьте уровень громкости усилителя до получения звука без искажений.

Внимание!

Продолжительное воздействие звукового давления уровнем более 100Дб может привести к потере слуха. Мощные аудио системы могут воспроизводить звуковое давление уровнем более 130Дб.

Подключение питания

ВАЖНО! Перед выполнением работ по подключению усилителя, отключите аккумулятор автомобиля до завершения установки!

Для подключения питания к усилителям MD.Lab мы рекомендуем использовать многожильные медные кабели сечением не менее 10 мм².


Силовой кабель +12В необходимо защитить предохранителем, расположенным не далее 40см от точки подключения к аккумуляторной батарее и до прохождения провода через моторный щит автомобиля.

Отсутствие предохранителя может стать причиной возгорания и повреждения автомобиля!

Подключите «-» клемму непосредственно к аккумуляторной батарее или кузову автомобиля. Убедитесь в отсутствии краски или других изоляционных материалов в месте контакта.


Большинство автомагнитол имеют управляющий провод для внешнего усилителя. Подключите его к клемме «REM» усилителя. Если автомагнитола не имеет такой функции, вы можете подключить к клемме «REM» непосредственно +12В (ACC).

Для достижения минимального уровня помех, необходимо проложить силовые кабели в стороне от сигнальных и акустических кабелей. Все кабели, подключаемые к усилителю, должны быть надежно закреплены.




Варианты подключения усилителя MD.Lab AM-MB4

4-х канальное подключение




3-х канальное подключение




2-х канальное подключение

При двухканальном подключении используются только аудиовходы CH1, CH2.




Варианты подключения усилителя MD.Lab AM-MB1

Подключение одного динамика



Подключение двух динамиков



Технические характеристики

Модель усилителя	АМ-МВ4	АМ-МВ1
Выходная мощность при 4 Ом, Вт	75 x 4	300 x 1
Выходная мощность при 2 Ом, Вт	150 x 4	500 x 1
Выходная мощность при 4 Ом, мостовое включение, Вт	300 x 2	-
Частотный диапазон	10Гц - 50кГц	10Гц - 150Гц
Входная чувствительность, В	0,2-5	0,2-5
Отношение сигнал/шум	> 90Дб	> 95Дб
Регулировка фильтра низкой частоты	30Гц - 300Гц	40Гц - 150Гц
Регулировка фильтра высокой частоты	10Гц - 300Гц	-
Фильтр сабвуфера	-	15Гц - 55Гц
Регулировка усиления низких частот	0-12Дб на 45Гц	0-12Дб на 45Гц
Допустимая нагрузка, Ом	2-16	1-8
Номинал предохранителей, А	2 x 25	2 x 30
Размеры, мм	270x41x219	270x41x219

Гарантийный талон

Наименование модели		Название и печать продавца
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев со дня продажи	

1. Производитель гарантирует:
 - 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
 - 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены).
 2. Условия гарантийного обслуживания:
 - 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр.1
 - 2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора.
 - 2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией (включая дискиеты и компакт диски).
 - 2.4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
 - 2.5. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
 - 2.6. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.
 - 2.7. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.
 3. Ограничение гарантийных обязательств:
 - 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
 - 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением.
 - 3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
 - 3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
 - выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);
 - наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замытых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
 - наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
 - наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.;
 - наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%), а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
 - наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.;
 - отказ портов устройства COM, USB и других портов для подключения внешних устройств (гарантия на порты - один месяц).
- С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____

www.md-lab.ru

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1

Тел. +7 (495) 540-51-80

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8

Тел. +7 (812) 605-00-22

г. Казань, ул. Островского, д.576, офис 406

Тел. +7 (843) 203-58-85

info@md-lab.ru

Техническая и
информационная поддержка

8-800-555-14-34

support@md-lab.ru