

V I D E O V O X

Модель PAV-1500

Исправления и дополнения к Руководству пользователя

Выбор источников видео и аудио сигналов

Нажимайте кнопку **MODE** на пульте ДУ или на проигрывателе для выбора источника аудио/видеосигнала, который будет выводиться на ЖК-монитор проигрывателя и на дополнительный монитор. Для изменения настройки видеовыхода на ЖК-монитор проигрывателя и на дополнительный монитор без изменения настройки аудиовыхода нажимайте кнопку **V.SEL** на пульте ДУ.

Пример: загрузите в проигрыватель CD или MP3 диск, автоматически включится режим "DVD" проигрывателя. Иначе выберите режим "DVD" при помощи кнопки **MODE** на пульте ДУ или на проигрывателе. Звуковое сопровождение данного диска будет подаваться на динамики и на линейные аудиовыходы. При помощи кнопки **V.SEL** на пульте ДУ выберите источник видеосигнала с аудио/видеовыхода №1 или №2 для просмотра изображения с внешнего источника.

Примечание. Через аудио/видеовыход DVD OUTPUT постоянно выводится сигнал с проигрывателя дисков.

Автоматическое сохранение настройки на радиостанции в памяти радиоприемника

Для автоматического программирования радиостанций в память радиоприемника нажмите кнопку **AS/PS** на проигрывателе на несколько секунд. Начиная с текущего значения частоты и в пределах одного цикла настройки, радиоприемник начнет поиск радиостанций с достаточно мощным сигналом в выбранном диапазоне. После окончания цикла настройка на шесть радиостанций с самым мощным сигналом будет заложена в память кнопок предварительной настройки радиоприемника.

Сканирование предварительно настроенных радиостанций

Для сканирования предварительно настроенных радиостанций кратковременно нажмите кнопку **AS/PS** на проигрывателе. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно на 10 секунд настраиваться на каждую радиостанцию, хранящуюся в памяти устройства. Для остановки сканирования нажмите еще раз указанную кнопку или нажмите любую из цифровых кнопок **1 - 6**.

Меню диска

 После загрузки диска на экране автоматически появляется меню диска с указанием количества альбомов (папок с MP3-файлами), количества треков (файлов MP3) и ID3-информацией о текущем проигрываемом треке.

				MP3-audio mode
Play	Album	Track		Time
▶	1 / 3	1 /	11 / 36	0.04.43
Album	Id3: Lemon Parade Directory: /Lemon Parade			
Artist	Id3: Tonic			
Title	Id3: If You Could Only See File: 03 - Tonic - If You Could Only See			

Нажимайте кнопку **P.TIME** на пульте ДУ для перехода к главному меню, в котором вы можете непосредственно выбрать трек или альбом для воспроизведения (см. "Главное меню" в руководстве пользователя).

	Digital output. Не используется в данном проигрывателе.
	Analog output. Выберите настройку аудиовыхода между стереосигналом (Stereo), режим Dolby Surround (Dolby Surround), режимом виртуального 3-х мерного звучания (3D Sound) и преобразование стереосигнала в 5.1 каналный (Multi-channel)
	AC3 Dyn. Compression. Выберите коэффициент сжатия динамического диапазона звукового сигнала от значения OFF (сжатие выключено) до значения ON (максимальное сжатие). Данная функция может потребовать регулировки, чтобы не тревожить окружающих при просмотре DVD в ночное время.
	Karaoke vocal. Выберите, включать вокальное исполнение (ON) или нет (OFF) при проигрывании караоке-дисков.
	Speakers. См. "Меню настройки динамиков" ниже.

Меню настройки динамиков "Speakers"

При выборе функции "Меню настройки динамиков" (Speakers) вы можете производить настройки:

- Front L & R (передние левый и правый аудиоканалы):
 - ослабление/усиление левого аудиоканала  от -6дБ до 6дБ,
 - режим аудиоканалов  (**S** – включен фильтр ВЧ, **L** – выключен фильтр),
 - ослабление/усиление правого аудиоканала  от -6дБ до 6дБ.
- Center (центральный аудиоканал):
 - ослабление/усиление аудиоканала  от -6дБ до 6дБ,
 - режим аудиоканала  (~~X~~ - аудиоканал выключен, **S** – включен фильтр ВЧ, **L** – выключен фильтр),
 - задержка аудиоканала  от 0мс до 5мс.
- Surround L (задний левый аудиоканал):
 - ослабление/усиление аудиоканала  от -6дБ до 6дБ,
 - режим аудиоканала  (~~X~~ - задние аудиоканалы выключены, **S** – включен фильтр ВЧ, **L** – выключен фильтр),
 - задержка аудиоканала  от 0мс до 15мс.
- Surround R (задний правый аудиоканал):
 - ослабление/усиление аудиоканала  от -6дБ до 6дБ,
 - режим аудиоканала  (~~X~~ - задние аудиоканалы выключены, **S** – включен фильтр ВЧ, **L** – выключен фильтр),
 - задержка аудиоканала  от 0мс до 15мс.
- Sub Woofer (сабвуфер):
 - ослабление/усиление аудиоканала  от -6дБ до 6дБ,
 - режим аудиоканала  (~~X~~ - аудиоканал выключен,  - аудиоканал включен).

Для перехода между изменяемыми параметрами используйте кнопки ◀ и ▶ на пульте ДУ, для изменения параметров используйте кнопки ▲ и ▼ на пульте ДУ, или используйте джойстик перемещения курсора. Для выхода из меню нажимайте джойстик перемещения курсора или кнопку **ENT** на пульте ДУ.