


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РКД/МРЗ-120СА



РАДИОПРИЕМНИК
С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ
КОМПАКТ-ДИСКОВ
СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ



ME68

Сделано в России. Произведено по лицензии
ООО "УРАЛ-АУДИО" и ООО "ТПГ "АВТОАУДИОЦЕНТР"
Изготовитель: ООО "УРАЛ ПЛЮС"

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**Радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков
стереофонический автомобильный**

"Яуза РКД/МРЗ-120СА"

ТУ 6582-022-53906226-2003 (в дальнейшем - радиоприемник)

сертифицирован

в "Системе сертификации ГОСТ Р".

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ68.Н00892

выдан 28.06.2004

Представитель ОТК _____

подпись или штамп

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке убедитесь в отсутствии механических повреждений радиоприемника и требуйте проверки его работоспособности. В качестве источника питания можно применять любой стабилизированный блок питания, обеспечивающий постоянное выходное напряжение в пределах от 11 до 15 В и ток нагрузки не менее 3 А с пульсациями не более 100 мВ.

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывном талонах проставлены заводской номер, дата выпуска радиоприемника, штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Помните, что при утере гарантийного талона, Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте сохранность защитных наклеек и комплектность радиоприемника.

Прежде, чем включить радиоприемник, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Питание приемника осуществляется от бортовой сети автомобиля напряжением 14,4*1² В с заземленным минусом.

Радиоприемник предназначен для эксплуатации в условиях ГОСТ 15150 для изделий в климатическом исполнении УХЛ категории 2.1. При этом рабочая температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 45°C, температура транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 60°C.

Радиоприемник обеспечивает:

- прием станций, работающих в диапазоне средних волн (СВ) и ультракоротких волн (УКВ);
- стереофонический прием станций с пилот-тоном;
- бесшумную ручную и автоматическую настройку (автопоиск) на станцию;
- автоматическое запоминание и запоминание любых выбранных шести станций в каждом из диапазонов;
- обзор (сканирование) запомненных и принимаемых станций в каждом из диапазонов;
- включение режима "местный прием";
- автоматическое и ручное переключение в режим стереофонического приема станций;
- стереофоническое воспроизведение записей на компакт-диске (диске) CD, CD-R, CD-RW, MP3;
- выбор последующего (предыдущего) трека;
- ускоренное воспроизведение трека;
- включение паузы при воспроизведении;
- сканирование треков;
- повтор треков;
- воспроизведения треков в произвольном порядке;
- выбор трека по его номеру при воспроизведении дисков MP3;
- выбор трека по его названию при воспроизведении дисков MP3;
- выбор трека из директории при воспроизведении дисков MP3;
- выбор директорий при воспроизведении дисков MP3;
- просмотр ID3-тегов при воспроизведении дисков MP3;
- ручное переключение в режим приема станций без извлечения диска;
- автоматическое переключение в режим приема станций после выключения проигрывателя компакт-дисков;
- плавную регулировку громкости, тембра по низким и высоким частотам, баланса между правыми и левыми, задними и передними громкоговорителями;
- включение тонкомпенсации;
- включение звукового сигнала, подтверждающего переключение режимов;
- выключение звука;
- переключение характеристик тембра;
- индикацию режимов работы и текущего времени на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ);
- подсветку органов управления.

В радиоприемнике имеется съемная лицевая панель и светодиодный указатель её отсутствия.

К радиоприемнику могут быть подключены четыре громкоговорителя (акустические системы) с номинальным сопротивлением 4 Ом и предельной долговременной мощностью (RMS) не менее 20 Вт.

В радиоприемнике применен механизм проигрывания компакт-дисков производства Кореи с электронным антишоком.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:	
радиоприемник в комплекте с рамой установочной	1 шт.
футляр для съемной панели	1 шт.
комплект монтажных частей	1 компл.
соединительный жгут	1 шт.
руководство по эксплуатации	1 шт.
упаковка	1 компл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	14,4 +1,2 -3,6
Габаритные размеры (с рамой установочной), мм	189x200x59
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	120
Масса, кг, не более	1,8
Диапазон принимаемых частот, не уже: СВ, кГц	526,5-1606,5
УКВ, МГц	65,8-74,0; 87,5-108,0
Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум 20 дБ в диапазоне СВ, мкВ, не хуже	100
Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум 26 дБ в диапазоне УКВ, мкВ, не хуже	4
Количество запоминаемых станций в диапазонах: УКВ	18
СВ	6
Частотная характеристика по электрическому напряжению при неравномерности 3 дБ, Гц, не хуже, в диапазонах: СВ	100-2000
УКВ	80-12500
Выходная мощность каждого канала при коэффициенте гармоник 10%, Вт, не менее	20
Коэффициент детонации, %, не более	$\pm 0,1$
Эффективный частотный диапазон, Гц, в режиме воспроизведения, не хуже	40-15000

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАДИОПРИЕМНИКОМ

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка радиоприемника в автомобиль может быть произведена Вами самостоятельно или в специализированных организациях. Во избежание поломки радиоприемника при его установке в автомобиль не применяйте крепежных деталей, отличных от прилагаемых к комплекту монтажных частей.

Вставьте раму установочную (без радиоприемника) в отсек приборной панели и отогните "язычки", расположенные по ее периметру спереди и подходящие под размер приборной панели автомобиля.

Выверните два винта на верхней крышке радиоприемника (при их наличии).

К радиоприемнику (без съемной панели) подключите соединительный жгут, входящий в комплект поставки. Подключите к антенному гнезду радиоприемника антенну, к проводам соединительного жгута - громкоговорители и бортовую сеть питания автомобиля в соответствии со схемой подключения.

При этом на радиоприемнике должен мигать светодиод красного цвета (указатель отсутствия съемной панели).



Вставьте радиоприемник в раму до упора. Закрепите радиоприемник с задней стороны на корпус автомобиля с помощью планки (изгибаемой по месту крепления) и крепежных деталей, входящих в комплект монтажных частей.

Установите съемную панель.

Внимание!

Перед установкой радиоприемника отключите питание от замка зажигания или снимите клемму "минус" с аккумуляторной батареи.

Установка радиоприемника должна проводиться таким образом, чтобы была исключена возможность замыкания оголенных частей проводов для подключения громкоговорителей и управления антенной между собой и с корпусом радиоприемника. Если провод для управления антенной не используется, хорошо заизолируйте его оголенную часть (если изоляция нарушена).


ПОРЯДОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ


Извлечение радиоприемника производите следующим образом:

- снимите съемную панель радиоприемника;
- снимите обрамление, для чего:
 - снимите правую часть обрамления, одновременно отогнув верхний и правый края обрамления и потянув их на себя, отогните верхний левый край обрамления и снимите его;
- освободите приемник от монтажной планки;
- вставьте до упора ключи, входящие в комплект монтажных частей, в пазы на боковых поверхностях обрамления;
- извлеките радиоприемник из рамы, потянув ключи на себя;
- отключите от радиоприемника соединительный жгут.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СЪЕМНОЙ ПАНЕЛИ

Установите в радиоприемник сначала правый край съемной панели, а затем нажмите на ее левый край до фиксации в радиоприемнике.

Для снятия съемной панели нажмите кнопку , предварительно выключив радиоприемник (если он был включен).




Примечания:

Для исключения повреждений не прикладывайте к съемной панели излишних механических усилий и храните ее в защитном футляре, входящем в комплект поставки.

Не прикасайтесь руками к контактам на тыльной стороне съемной панели. В случае загрязнения контактов очистите их хлопчатобумажной тканью, смоченной этиловым спиртом.


Оберегайте съемную панель от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и пыли. Не храните ее рядом с источниками тепла.



При длительной работе радиоприемника съемная панель может нагреваться, что не является признаком ее неисправности.



- 1 - кнопка включения радиоприемника
- 2 РЕГ (РР-, + РР) - ручка регулировки громкости, тембра, баланса между каналами
- 3 - кнопка снятия съемной панели
- 4 - кнопка возврата диска
- 5 ЗВУК - кнопка выключения звука
- 6 ЭКВ - кнопка переключения характеристик тембра
- 7 А-С - кнопка автоматического запоминания и сканирования запомненных станций; выбора треков при воспроизведении дисков МРЗ
- 8 1 - 6 - кнопки запомненных станций
- 9 1 /ПАУЗА - кнопка кратковременного останова воспроизведения
- 10 2/СКАН КД - кнопка сканирования треков диска
- 11 3/ПОВТ - кнопка повтора треков диска
- 12 4/ПРОИЗВ - кнопка воспроизведения треков в произвольном порядке
- 13 Д/ТК - кнопка переключения диапазонов; включения тонкомпенсации
- 14 ЧАСЫ - кнопка установки и индикации текущего времени
- 15 СТ - кнопка переключения в режим стереофонического приема
- 16 МП • кнопка режима "местный прием"
- 17 СКАН - кнопка обзора принимаемых станций
- 18 - кнопки автопоиска; выбора трека по ее номеру; ускоренного воспроизведения треков; установки часов и минут
- 19 КД - кнопка переключения в режим радиоприема без извлечения диска
- 20 ЖКИ • жидкокристаллический индикатор
- 21 Окно для загрузки диска
- 22 RESET - кнопка перезагрузки микропроцессора
- 23 5/+ - кнопка выбора предыдущей директории
- 24 6/- - кнопка выбора последующей директории

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения радиоприемника нажмите кнопку . При этом загорается подсветка органов управления и ЖКИ, а на ЖКИ высвечиваются символы диапазона, частоты настройки.

Для выключения радиоприемника повторно нажмите кнопку . После этого подсветка органов управления (за исключением кнопки ) и ЖКИ гаснут.

Радиоприемник сохраняет (до следующего включения) установленный режим работы.

Примечание.

Включить радиоприемник можно также нажатием на любую другую кнопку (за исключением кнопок , ).

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ

Регулировка громкости, тембра, баланса

Поворотом ручки **РЕГ** установите необходимую громкость звучания. При регулировке громкости на ЖКИ высвечиваются символ VOL и цифры, соответствующие уровню громкости.

Для регулировки тембра звучания, баланса между каналами сначала нажатием на ручку **РЕГ** по символам ЖКИ выберите режим регулировки:

символ BAS - соответствует регулировке тембра низких частот;

символ TRB - регулировке тембра высоких частот;

символ BAL - регулировке баланса между правыми и левыми громкоговорителями;

символ FAD - регулировке баланса между передними и задними громкоговорителями.

После выбора режима установите ручкой **РЕГ** желаемое качество звучания. На ЖКИ высвечиваются цифры, соответствующие уровню выбранной регулировки.

Примечание.

В исходном состоянии (до выбора регулируемого параметра), или если в течение 5 секунд после выбора регулируемого параметра, ручка **РЕГ** не была повернута, радиоприемник автоматически переключается в режим регулировки громкости.

Включение тонкомпенсации

Для улучшения качества звучания низких частот (особенно при малых уровнях громкости) включите тонкомпенсацию. Для этого нажмите кнопку **Д/ТК** и удерживайте ее в этом положении до загорания на ЖКИ символа LOUD ON.

Для выключения тонкомпенсации нажмите кнопку **Д/ТК** и удерживайте ее в этом положении до загорания на ЖКИ символа LOUD OFF.

Выключение звука

Для выключения звука нажмите кнопку **ЗВУК**. При этом на ЖКИ высвечивается мигающий символ MUTE. Для включения звука повторно нажмите кнопку **ЗВУК**.

Переключение характеристик тембра (установки эквалайзера)

Для переключения характеристик тембра последовательно нажимайте кнопку **ЭКВ** до получения наилучшего качества звучания. При этом на ЖКИ высвечиваются символ DSP и символы, соответствующие выбранной характеристике тембра:

FLAT » CLASSICS » POP M » ROCK M

При возврате к исходной характеристике тембра на ЖКИ загорается символ DSP OFF, а символ DSP гаснет.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

Переключение диапазонов

После включения радиоприемника последовательным нажатием кнопки Д/ТК по индикации на ЖКИ выберите желаемый диапазон. Диапазону УКВ соответствуют символы F1, F2, F3, диапазону СВ - символ MW.

Настройка на станцию

Автоматическая настройка (автопоиск)

Нажмите кнопку **»»** (для увеличения частоты настройки) или кнопку **««** (для уменьшения частоты настройки). После чего радиоприемник автоматически настроится на ближайшую радиовещательную станцию. При этом на ЖКИ высвечиваются символы частоты настройки, уровней входного и выходных сигналов.

Для прекращения автопоиска повторно нажмите кнопку **»»** (**««**).

Для настройки на сильные станции (с хорошим качеством приема) при автопоиске включите режим местного приема.

При автопоиске настройка на слабые станции может не произойти. В этом случае проведите ручную настройку.

Ручная настройка

Нажмите кнопку **»»** (**««**) и удерживайте ее в этом положении до высвечивания на ЖКИ символа MANUAL.

Нажмите кнопку **»»** (**««**). При этом частота настройки увеличится (уменьшится) на один шаг перестройки: в диапазоне MW - на 9 кГц, в диапазонах F1, F2, F3 - на 10 кГц (диапазон частот 65-74 МГц) или на 50 кГц (диапазон частот 87,5-108 МГц).

Для ускоренного изменения частоты нажмите кнопку **»»** (**««**) и удерживайте ее в этом положении для увеличения (уменьшения) частоты настройки до необходимого Вам значения. Частота настройки высвечивается на ЖКИ.

По истечении 5-7 секунд после прекращения нажатия на эти кнопки радиоприемник переходит в режим автопоиска (на ЖКИ высветится на несколько секунд символ AUTO).

Внимание! Во избежание аварийных ситуаций не производите ручную настройку во время движения.

Включение режима "местный прием"

При первом включении радиоприемник автоматически переключается в режим дальнего приёма. Для включения местного приема нажмите кнопку МП. При этом на ЖКИ на несколько секунд высвечивается символ LOCAL.

Включение дальнего приёма осуществляется повторным нажатием этой же кнопки. После чего на ЖКИ на несколько секунд высвечивается символ DX.

Запоминание станций

Автоматическое запоминание

Для включения автоматического запоминания станций нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение нескольких секунд (до начала изменения частоты настройки на ЖКИ) кнопку А-С. После этого радиоприемник автоматически перестроится на частоты шести наиболее сильных станций и запомнит их.

Для выключения автоматического запоминания станций повторно нажмите кнопку А-С.

После автоматического запоминания станций радиоприемник переходит в режим их сканирования (обзорного прослушивания в течение 5-10 секунд). При этом на ЖКИ высвечиваются символы диапазона, частот запомненных станций и их номеров (цифры номеров мигают).

Примечания:

Количество запомненных радиовещательных станций зависит от их наличия и уровня в принимаемом диапазоне частот. Возможна настройка на сигнал помехи (при ее большом уровне).

Станции, запомненные ранее, при автоматическом запоминании могут не сохраниться.

Запоминание выбранных станций

Для запоминания выбранной Вами станции нажмите одну из кнопок 1-6 и удерживайте ее в нажатом положении несколько секунд (до загорания на ЖКИ номера запомненной станции, соответствующего номеру нажатой кнопки).

Прослушивание запомненных станций

Для прослушивания запомненных станций нажмите одну из кнопок 1-6. Номер выбранной станции и ее частота высвечиваются на ЖКИ.

Сканирование запомненных станций

Для включения сканирования запомненных станций нажмите кнопку А-С. При этом на ЖКИ высвечиваются символы диапазона, частот запомненных станций и их номеров (цифры номеров мигают). Для выключения режима сканирования повторно нажмите кнопку **А-С**.


Сканирование принимаемых станций

Для включения сканирования принимаемых станций нажмите кнопку **СКАН**. В этом случае, радиоприемник должен настроиться на ближайшую станцию и после её обзорного прослушивания перестроиться на следующую станцию. При прослушивании станции символы диапазона и частоты настройки на ЖКИ мигают.

Для выключения режима сканирования повторно нажмите кнопку **СКАН**.

Переключение в режим стереофонического приема

При настройке на станции в диапазоне частот УКВ 87,5-108 МГц и на некоторые станции (с пилот-тоном) в диапазоне частот 65,8-74 МГц возможен стереофонический приём. Для включения режима стереофонического приема после настройки на станцию нажмите кнопку СТ. После нажатия кнопки на ЖКИ на несколько секунд загорается символ STEREO.

При стереофоническом приеме на ЖКИ загораются символы ST .

При недостаточном уровне входного сигнала стереоприема может не произойти. В этом случае настройте радиоприемник на другую (более сильную) станцию.

При наличии помех переключите радиоприемник в режим монофонического приёма повторным нажатием кнопки СТ. После нажатия кнопки на ЖКИ на несколько секунд загорается символ MONO.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Установка компакт-диска и воспроизведение трека



Установите диск с записанной музыкальной программой (надписями вверх) в окно на лицевой панели радиоприемника. При загрузке диска на ЖКИ загорится символ S-CDP, символ вращающегося компакт-диска, символ CD-IN. После загрузки начнется стереофоническое воспроизведение музыкальной записи. При этом на ЖКИ высвечиваются:

- при воспроизведении дисков CD, CD-R, CD-RW (в дальнейшем - CD) символы номера трека, времени звучания и выходных сигналов;
- при воспроизведении дисков MP3 символы MP3, уровней выходных сигналов и в "бегущей строке" символы номера трека (символ Т и цифры), его названия.

Выбор последующего (предыдущего) трека

Последовательным нажатием кнопки  () по индикации на ЖКИ выберите трек с последующим (предыдущим) номером. После отпускания кнопки начнется воспроизведение выбранного трека с соответствующей индикацией на ЖКИ.

Ускоренное воспроизведение треков

Для ускоренного воспроизведения трека нажмите кнопку  () и удерживайте ее в нажатом положении. После прекращения нажатия кнопки воспроизведение трека продолжится.

Пауза при воспроизведении

Нажмите кнопку **1/ПАУЗА**. Воспроизведение трека прекратится. На ЖКИ высветится символ S - PAUSE, а символ диска перестанет вращаться. Повторно нажмите кнопку **1/ПАУЗА**. Воспроизведение продолжится с соответствующей индикацией на ЖКИ.

Сканирование треков

Нажмите кнопку **2/СКАН КД**. После этого начнется обзорное воспроизведение (в течение 10-15 секунд) каждого трека диска с индикацией на ЖКИ символа S-SCN.

Обзор треков будет продолжаться до тех пор, пока не будет повторно нажата кнопка **2/СКАН КД**.

Повтор треков

Нажмите кнопку **3/ПОВТ**. При этом на ЖКИ загорится символ S-RPT. После окончания трека начнется его повторное воспроизведение с соответствующей индикацией на ЖКИ. Для выключения повтора нажмите кнопку **3/ПОВТ** еще раз.

Воспроизведение треков в произвольном порядке

Нажмите кнопку **4/ПРОИЗВ**. На ЖКИ загорится символ S-SHF и номер нового трека. Через несколько секунд начнется его воспроизведение. Воспроизведение треков в произвольном порядке будет продолжаться до тех пор, пока не будет повторно нажата кнопка **4/ПРОИЗВ**.



Выбор трека по его номеру (при воспроизведении дисков MP3)

Для выбора трека по его номеру нажмите кнопку A-C. После высвечивания на ЖКИ мигающего символа Ж введите номер выбранного трека поворотом ручки или нажатием кнопок цифрами.

Для подтверждения выбранного номера нажмите кнопку **Д/ТК**. После этого начнется воспроизведение выбранного трека с соответствующей индикацией на ЖКИ.

Примечание.

Воспроизведение трека с выбранным номером начнется автоматически, если кнопка **Д/ТК** не будет нажата в течение 2-3 секунд.

Название кнопки	Название символа при последовательном нажатии кнопки
ЧАСЫ	._- .+ .O
1/ПАУЗА	A, B, C, 1
2/СКАН КД	D, E, F, 2
3/ПОВТ	G, H, I, 3
4/ПРОИЗВ	J, K, L, 4
5/+	M, N, O, 5
6/-	P, Q, R, 6
СКАН;КД	S, T, U, 7
ЭКВ; 	V, W, X, 8
ЗВУК; 	Y, Z, пробел, 9
РЕГ	Перемещение курсора

Выбор трека по его названию (при воспроизведении дисков MP3)

Нажмите два раза кнопку А-С. После появления на ЖКИ мигающего символа Ж, пользуясь кнопками в соответствии с вышеприведенной таблицей, наберите название одного из треков диска латинскими буквами. После набора каждой буквы нажмите на ручку **РЕГ**, а после набора всего слова - кнопку **Д/ТК**. После появления на ЖКИ названия выбранного трека повторно нажмите на ручку **РЕГ**. Через несколько секунд начнется воспроизведение выбранного трека с соответствующей индикацией на ЖКИ.

Примечания:

1. Выбор символов после нажатия кнопок (по таблице) может быть произведен также поворотом ручки **РЕГ**.

2. Если названия трека и директории совпадают, то на ЖКИ появится сначала название директории. Для выбора трека в директории сначала нажмите кнопку **Д/ТК**, а затем после входа в директорию нажатием кнопки **▶▶** (**◀◀**) выберите трек и нажмите кнопку ДЛПК.

Выбор трека из директорий (при воспроизведении дисков MP3)

Нажмите три раза кнопку А-С. После этого на ЖКИ появится название первой директории. Нажатием кнопки **▶▶** (**◀◀**) выберите по ЖКИ желаемую директорию и нажмите кнопку **Д/ТК**. После появления на ЖКИ символов **** нажатием кнопки **▶▶** (**◀◀**) выберите последующие директории (при их наличии) и нажмите кнопку **Д/ТК**. После появления на ЖКИ символов **** выберите нажатием кнопки **▶▶** (**◀◀**) или поворотом ручки **РЕГ** трек по его названию на ЖКИ и нажмите кнопку **Д/ТК**. Через несколько секунд начнется воспроизведение выбранного трека с соответствующей индикацией на ЖКИ.

Примечание.

Выбор трека возможен из директорий, содержащих треки MP3.

Выбор директорий (при воспроизведении дисков MP3)

Выбор последующих (предыдущих) директорий может быть проведен нажатием кнопок кнопки 5/+ (6/-). На диске, содержащем директории нескольких уровней, после последней директории текущего уровня при нажатии кнопки будут появляться названия директорий следующего уровня.

ID3-теги (при воспроизведении дисков MP3)

Для просмотра ID3-тегов при воспроизведении дисков MP3 последовательно нажимайте кнопку **ЧАСЫ**. При этом на ЖКИ после индикации текущего времени будет высвечиваться следующая информация: НАЗВАНИЕ ПЕСНИ (SONG TITLE) » ИСПОЛНИТЕЛЬ (ARTIST) » НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА (ALBUM TITLE) » ГОД (YEAR) » КОММЕНТАРИИ (COMMENTS)

Если информация о ID3-тегах недоступна, то при последовательном нажатии кнопки высвечиваются символы UNKNOWN SONGNAME » UNKNOWN ARTIST » NO ALBUM TITLE UNKNOWN YEAR » NO COMMENTS

Если информация о ID3-тегах отсутствует, то высвечивается символ NO ID3 TAG.


Примечание.

Информация ID3-тегов будет зависеть от записи на диске.

Переключение в режим приема станций без извлечения компакт-диска

Нажмите кнопку **КД**. После этого радиоприемник переключится в режим приёма станций, установленный до загрузки диска, с соответствующей индикацией на ЖКИ. На ЖКИ также горит символ CD-IN. Для включения воспроизведения треков нажмите кнопку **КД**.

Возврат диска

Нажмите кнопку . При этом диск вернется в исходное до его загрузки положение, а радиоприемник переключится в режим приема станций, установленный до загрузки диска, с соответствующей индикацией на ЖКИ. Символ CD-IN на ЖКИ гаснет. Извлеките диск из радиоприемника.



Примечание.

Если диск не будет извлечен из приемника в течение 15 секунд, то автоматически произойдет его повторная загрузка без переключения в режим воспроизведения.

ИНДИКАЦИЯ И УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Для индикации текущего времени нажмите кнопку **ЧАСЫ**.





Для установки текущего времени после включения индикации нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **ЧАСЫ** до тех пор, пока символы текущего времени на ЖКИ не начнут мигать.

Последовательным нажатием кнопки  установите по ЖКИ значение часов, кнопки  - значение минут.

Включение индикации режимов работы радиоприемника происходит автоматически через 10-15 секунд после нажатия кнопки **ЧАСЫ** или после повторного нажатия этой же кнопки в режиме индикации текущего времени.

ВЫБОР РЕЖИМОВ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

В радиоприемнике возможна установка следующих режимов:

- режим включения звукового сигнала при нажатии кнопок двойного действия: ,  (при включении ручной настройки и ускоренном воспроизведении), Д/ТК (при включении тонкомпенсации), 1-6 (при запоминании станций), **А-С** (при автоматическом запоминании);
- режим включения звукового сигнала при нажатии всех кнопок (кроме кнопок , );
- режим выключения звукового сигнала.

Для выбора режима звукового сигнала нажмите и удерживайте в нажатом положении ручку **РЕГ** до появления на ЖКИ символа BEEP. Поворотом ручки по изменяющимся символам ЖКИ выберите желаемый режим:

символу BEEP 2 ND соответствует режим включения звукового сигнала при нажатии кнопок двойного действия;

символу BEEP ALL соответствует режим включения звукового сигнала при нажатии всех кнопок;

символу BEEP OFF соответствует режим выключения звукового сигнала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

Содержите радиоприемник в чистоте.

При подключении радиоприемника к бортовой сети автомобиля соблюдайте полярность напряжения питания.

Во избежание разрядки аккумулятора не допускайте работу радиоприемника с максимальной выходной мощностью более трех часов при выключенном двигателе.

При длительном содержании автомобиля в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже радиоприемник рекомендуется снять и хранить в тёплом сухом помещении.

Не включайте радиоприемник в сеть переменного тока.

Не эксплуатируйте радиоприемник при отключенном аккумуляторе и неисправном электрооборудовании автомобиля.

При пуске и отключении двигателя, при неисправности электрооборудования автомобиля возможны броски напряжения, которые могут приводить к нарушению работоспособности радиоприемника (отсутствие индикации, невыполнение отдельных функций). В этом случае необходимо после снятия съемной панели тонким стержнем нажать кнопку RESET по направлению стрелки на передней панели.

Не применяйте самодельных предохранителей, это может вывести радиоприемник из строя или привести к неисправности бортовой сети автомобиля.

Перед заменой предохранителя не забудьте отключить питание от замка зажигания или снять клемму "минус" с аккумуляторной батареи.

Не оставляйте без присмотра включенный радиоприемник на длительное время.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Радиоприемник соответствует утверждённому образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие радиоприемника требованиям технических условий ТУ 6582-022-53906226-2003 при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации радиоприемника - 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии в гарантийном и отрывном талонах отметок торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска радиоприемника предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления. Срок службы радиоприемника - не менее 5 лет.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт радиоприемника по предъявлению гарантийного талона. При этом за первый ремонт вырезают отрывной талон. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно. Сведения о виде ремонта записывают на оборотной стороне гарантийного талона и в учётно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование радиоприемника.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении сохранности защитных наклеек, самостоятельном ремонте, использовании радиоприемника в промышленных целях, а также в случаях, если нарушение работоспособности радиоприемника вызвано:

а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;

б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;

в) попаданием внутрь радиоприемника жидкости, инородных предметов;

г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

д) использованием некачественных дисков.

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию, отдельные технические характеристики и конструкция радиоприемников могут меняться.

Перечень ремонтных мастерских

Барнаул	"АГ-Сервис"	ул. Цеховая, д. 58	(3852)24-32-74
Брянск	ЧП Егоров	ул. Красноармейская, д. 170	(0832)41-58-40
Волгоград	"Архимед Сервис"	Пересечение ул. Землячки и пр. Жукова	(8482) 39-86-90
Вологда	000 "Техно Про"	ул. Чехова, д. 40	(8172)75-51-80
Вороник	000 "Эль-Сервис"	пр. Ленинский, д. 172	(0732) 24-31-24
Воронеж	"Орбита-сервис"	ул. Донбасская, д. 1	(0732) 52-05-44; 52-43-96
Гомель	ООО"Трайд"	ул. Гагарина, д.20 (3 этаж)	(0232)53-88-52;53-95-88
Екатеринбург	"АвтоАудиоЦентр"	ул. Белинского, д. 112 Б	(3432)64-08-98
Екатеринбург	"Эльдорадо-Сервис Центр"	ул. Техническая, д. 63	(3432)79-52-82
Иваново	000 "Спектр"	ул. 1-ая Полевая, д. 33	(0932)29-39-42
Иркутск	"Эльдорадо"	ул. Урицкого, д. 8	(3952) 20-16-15; 20-16-29
Казань	000"Эльдорадо-Сервис"	ул. Зорге, д. 95	(8432)68-50-05; -69-50-65
Калуга	000 "Мастер-Сервис"	ул. Баумана, д. 48	(0842) 56-18-21; 56-18-22
Киев	"АвтоАудиоЦентр-Украина"		(38044)201-49-07
Краснодар	"АвтоАудиоцентр"	ул. Кузнечная, д. 41	(8612)75-07-31
Курган	"ТВ-Сервис"	ул. Кирова,». 83	(3522)46-15-42
Миассе	000 "Электро-Н"	ул. Куйбышева, д. 7	(35135) 4-73-33; 4-76-77
Моста	"ААЦ-Сервис"	ул. Шаболовка, д. 54	(095)952-00-33
Москва	"Лит-Сервис"	ул. Краснобогатырская, д. 75	(095) 745-98-96
Москва	"Лит-Сервис"	бул. Жулебинский, д. 9	(095) 705-46-88; 705-08-99
Москва	"Лит-Сервис"	бул. Дмитрия Донского, д. 2 А	(095)711-83-36
Мурманск	000 РТПЦ "Электроника-Сервис"	пр. Ледокольный, д. 5	(8152)22-04-90; -59-50-27
Набережные Челны	000 "Вист Сервис Кама"	пр. Московский, д. 140 А. маг. "Выбор"	(88552) 59-77-24; 59-94-92
Нижний Новгород	000 "Эльдорадо-Сервис"	пр. Гагарина, д. 78	(8312)65-35-61
Новосибирск	000 "Сиб-Мастер плюс"	ул. Кирова, д. 113	(3832) 66-13-40; 66-82-72
Новосибирск	000 ПКФ "МШ"	ул. Московская.». 2	(3832) 16-29-09; 66-04-60
Новгород	"Европа-Авто"	ул. Германа, д. 17	(8162)27-91-62
Новокузнецк	000 "Кузбасс-Сервис"	ул. Циолковского, д. 40	(3843)47-13-01
Омск	000 "Алари-Сервис"	ул. Декабристов, д. 29	(3812) 5342-24; 53-01-88
Орск	"Толубой Экран"	пр. Ленина, д. 36	(3537)26-92-91
Оренбург	"АвтоАудиоЦентр"	уя. Салмышская, д. 7, маг. "Радиотехника"	(3532) 64-25-25; 63-70-57
Оренбург	000 "Веста"	пр. Парковый, д. 13	(3532)77-17-22
Пермь	000 "Эльдорадо-Сервис"	бул. Гагарина, д. 32	(3422)60-19-97
Пенза	"Партнер Сервис"	ул. Советская, д. 2	(8412) 56-45-07; 56-49-64
Пятигорск	ОАО"Тадисервис"	ул. Малыгина, д. 23	(87933)5-39-17
Раменское	"Электроника-сервис"	ул. Левашова, д. 25 А	(246)3-73-48
Ростов-на-Дону	000 "РТС"	ул. Погодина, д. 3	(8632)45-35-25
Санкт-Петербург	ЗАО "Партия-Сервис-Балтика"	ул. Варшавская, д. 51, корп. 1	(812) 374-21-16; 374-21-17
Санкт-Петербург	000 "ГДС"	ул. Энгельсам. 27	(812)553-24-01
Самара	000 "Эль-Сервис"	ул. Республиканская, д. 62	(8462) 54-50-05; 93-22-50
Саратов	000 "Эльдорадо-Сервис-Центр"	ул. Набережная Космонавтов, д. 7 А	(8452)48-59-88
Сетка	000 "Электро-Н"	ул. Пролетарская, д. 14-41-56	(35261)4-41-56
Сибай	ЧЛ Кривошеева	ул. Маяковского, д. 27, маг. "12 Вольт"	(34775) 45-38-33
Тольятти	"12 Вольт"	ул. Ленина, д. 73 А	(8482)20-79-95
Тула	000 "Аксон"	пр. Красноармейский, д. 16	(0872) 31-53-08; 31-61-47
Тюмень	"АвтоАудиоЦентр"	ул. Республики, д. 200А, р-к "Привоз", п. 10	(3452) 21-13-53; 37-44-04
Тюмень	000 "Эльдорадо-Сервис"	ул. Герцена, д. 101	(34522)42-78-30
Челябинск	000 "Эль-Сервис"	ул. Володарского, д. 32	(3512)65-31-09
Челябинск	000 "Электро-Н"	пр. Победы, д. 302	(3512) 41-01-51; 64-00-84
Челябинск	000 "Электро-Н"	ул. Каслинская, д. 54	(3512)90-00-66
Челябинск	000 "Электро-Н"	ул. Комаровского, д. 4	(3512) 41-01-51; 64-00-84
Ульяновск	000 "Ульяновск-УБК"	ул. К.Маркса, д. 39	(8422)41-77-64
Уфе	000 "Эльдорадо-Ленд"	ул. Чернышевского, д. 100	(3472) 22-24-48
Ярославль	000 "Чистый Звук"	ул. Свободы, д. 54	(0852) 45-93-41; 45-21-21

(Лицевая сторона)
Действителен при заполнении

Свободная отпускная цена предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков стереофонический
автомобильный "Яуза РКД/MP3-120СА"

N _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Юридический адрес и адрес для предъявления претензий к качеству работы
радиоприемника: 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина,
дом 23 а, ООО "УРАЛ ПЛЮС"

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____

число, месяц (прописью), год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлен на гарантийное обслуживание _____

наименование ремонтного предприятия

число, месяц (прописью), год

Гарантийный номер _____

(Оборотная сторона гарантийного талона)

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

[illegible]

(Лицевая сторона)
Действителен при заполнении

Свободная отпускная цена предприятия-изготовителя.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Заполняет предприятие-изготовитель

Радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков стереофонический
автомобильный "РКД/МРЗ-120СА"

№ _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Юридический адрес и адрес для предъявления претензий к качеству работы
радиоприемника: 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина,
дом 23 а, ООО "УРАЛ ПЛЮС"

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина

Линия отреза

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят " " _____ года

Радиомеханик _____
фамилия

(Оборотная сторона отрывного талона)
Действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер радиоприемника

Причина ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла

Дата ремонта _____
число, месяц (прописью), год

Ф.И.О. и подпись лица, выполнившего ремонт _____

Подпись владельца радиоприемника, подтверждающая ремонт

Штамп ремонтного предприятия с указанием города