

HYUNDAI

H-LCD704



Portable LCD Color TV
Instruction manual

Переносной ЖК-Телевизор
Руководство по эксплуатации

Dear consumer!

Thank you for purchasing the TFT-LCD color television. To enjoy the features of this unit and to ensure safety and years of trouble-free operation, be sure to carefully read this manual and follow the instructions contained herein

Contents

Contents.....	2
Caution	3
Accessories	3
Aspect.....	4
Remote control.....	5
Power Selection	5
Basic operations	7
Before you request repair service.....	13
Specification	14

Caution

1. Never attempt your own maintenance. If something appears strange, please turn the TV off and consult your TV dealer. The TV is composed of many delicate electronic components that can be damaged or broken if you open the TV or attempt to modify it.
2. Do not exposing the TV to high humidity, dust, steam, oil, smoke, direct sunlight etc.
3. Do not use thinners or other chemical reagent Wipe the TV off with a soft cloth if it gets dirty.
4. Do not leave the TV in excessively hot or cold places. Permissible storage temperatures are within the range of -25°C to $+60^{\circ}\text{C}$. Permissible operation temperatures are within the range of 0°C to $+40^{\circ}\text{C}$.
5. Only use specified adaptors and power sources.
6. Turn power OFF when not in use and unplug the adaptor.
7. Avoid dropping and strong impact.
8. For your safety, the driver should not watch TV or operate the controls while driving.
9. Please note that watching and operating the TV while driving are prohibited by law in some countries.
10. That don't mean the TV is broken with some light or dark color dots on the LCD, it's a popular condition with the TFT-LCD technology.

Earphone operation precautions

1. Please don't tune your headphone / earphone to too high volume, otherwise it may lead inconvenience and danger to yourself and other people.
2. For open-designed earphone, to avoid influencing your periphery, please tune down the volume.
3. In case of any tinnitus, please tune down the volume or stop using this machine.
4. It is recommended by the aurists that never use the earphone continuously for a long time.

Accessories

1. Base support



2. AC adaptor



3. Earphones



4. AV IN/OUT cord



5. Double-side adhesive tape for base support



6. Car adaptor



7. Remote control



8. Antenna cable (75Ohm)



9. Telescopic antenna



Aspect

Main Part

FRONT

1. Telescopic antenna
2. TFT-LCD screen
3. Volume+ selection +
4. Volume - selection -
5. TV/AV Shift
6. Channel+ option
7. Channel - option
8. Menu
9. Power indicator
10. Standby Power on/off
11. Remote receiving window
12. Base support




BACK

13. Earphone jack
14. AV1 IN jack
15. AV2 IN jack
16. 12V DC IN jack
17. Loudspeaker
18. Antenna IN jack



Remote control

1. Menu
2. Volume control
3. Mute
4. Picture mode
5. Channel key
6. Channel shift
7. Horizontal
8. Vertical
9. Channel select
10. Power switch/Exit game
11. Call
12. Timer
13. Language
14. Calendar
15. AV/TV shift
16. Return
17. Auto search
18. Picture mode



Caution

1. Please align the remote control with the infrared-receiving window on TV set in operation.
2. Never oppress, drop, wet or disassembly the remote control.
3. Never press any button continuously and swiftly. Operation interval is at least 2 seconds.
4. Press Power to turn on the machine before pressing CH+, CH- for channel selection.

Channel keys (digit keys (0-9) and - / - -): There are 0 ~ 255 in total of 256 channels available on the remote controller for your option by the 11 buttons of 0-9 and - / - - on the remote control. When the channel is a one-digit figure, just press the corresponding digit key. If the channel is a two-digit figure, you should press - / - - first to show - - on the display screen before further pressing the corresponding digit keys.

CH ↓ / ↑ (Channel selection)

Press CH ↑, the number of TV channel increases.

Press CH ↓, the number of TV channel decreases.

VOL - / + (Volume adjust)

Press VOL -, the volume of TV set decreases.

Press VOL +, the volume of TV set increases.

MODE (Mode):

By pressing this button, users can realize the five picture mode of Standard, Soft, Vivid, Light and Personal.

POWER (Power switch):

Press this button to turn on the TV set, press it again to turn off the machine.

MENU (Menu button):

Press this button to display the following five submenus: PICTURE, OPTION, CLOCK, SYSTEM and PRESET.

MUTE (Mute):

Press this button, sound disappears, press it again or VOL+/ VOL- to resume normal sound.

CALL (Call):

Press this button to display the character of program currently watching.

TIMER:

Time setup of sleep off, it is used to set the time off within 120 minutes.

LANG:

Press this button can realize the switch of English and Russian OSD menu.

CALE:

Press this button to show Year, Month, Day and Week.

Press CH ↑/ CH ↓ to adjust the year, press VOL+/ VOL- to adjust the month.

AV (TV/AV shift):

Press this button to realize switch between TV/AV pictures.

AUTO:

Press and hold this button for 5 seconds can realize automatic channel search.

↶ (Return):

Press this button can return to previous channel, press it again return to current channel.

↔:

Press this button to flip the picture horizontally, and press it again to resume image.

↑↓:

Press this button to flip the picture vertically, and press it again to resume image.

PICTURE MODE:

Two screen modes in the zoom mode: 16:9, 4:3.

Power Selection

1. 220V AC adapter

AC adapter (refer to product tag attached to the AC adapter) supplies power to the television from 220V alternating current.

2. Automobile storage battery with 12V DC

Use automobile adapter (suitable for vehicles with negative grounding) to supply power to the television from the automobile's storage battery.

3. Car Adaptor (DC 12V):

The car adaptor (apply to the car with "-" polarity connected to the ground) allows the TV to be powered by a car battery through the vehicle's cigarette lighter.

Basic operations

1. Basic interface connection

Installation Method of Base Support:

Align the screw bolt on the base support with the bottom groove on hardware piece of the rear TV cover before moving upward and rotating the fixation button till fix the TV set onto the support.



Connection Method of Power Supply:

Align the power supply plug on AC adapter with the jack on the machine rear cover marked with DC12V.



Connection Method of External antenna:

Unplug the telescopic antenna plug attached TV, and insert the external antenna plug instead.




Connection Method of the telescopic antenna:

Insert the telescopic antenna plug, which attached TV.



Earphone Connection Method

Align the earphone plug with the earphone jack on the machine cover, just plug in till its end.




Notice

If earphone is applied, the sound only transmits through the earphone, and no sound is available from the speaker of TV set.

Connection Method of AV Input

1. Insert the external video cord into the yellow port of the AV exchange head, the left sound track into the white port and the right sound track into the red port. Then plug the AV exchange head in AV1/IN jack.

2. Insert the external video cord into the yellow port of the AV exchange head, the left sound track into the white port and the right sound track into the red port. Then plug the AV exchange head in AV2/IN jack.



2. Basic operation methods of TV set

- Connect with power supply and turn on the power switch. While the TV is in normal status, the power indicator is green. If it is red, please press Power button on panel or control.
- Pull out telescopic antenna.
- Press CH-/CH+ to choose the desired channel.
- Adjust the sound volume of the TV signal.

1. Volume +

2. Volume -


3. TV/ AV Shift

4. Change in the order of 1, 2, 3...

5. Change in the order of 3, 2, 1...

6. Menu

7. Standby Power ON/OFF




Menu operation

1. Connect the power and turn on the power switch.
2. Extend the antenna.
3. Use the CH +/CH - buttons to find the necessary channel.
4. Use the VOL +/VOL- button to regulate the volume level.
5. Press the MENU button on the unit or remote control to select among different Menu pages, i. e. Picture, Option, Clock, System and Preset.

Menu “Picture”

Press CH +/CH - to select and press VOL +/VOL - to change setting.




- a. *Contrast*: Use CH +/CH - buttons to select this item, then press VOL +/VOL - to increase/decrease the contrast.
- b. *Brightness*: Use CH +/CH - buttons to select this item, then press VOL +/VOL - to increase/decrease the brightness.
- c. *Color*: Use CH +/CH - buttons to select this item, then press VOL +/VOL - to increase/decrease the color saturation.
- d. *Sharp*: CH +/CH - buttons to select this item, then press VOL +/VOL - to increase/decrease the sharpness.

Note: Only when displaying the picture of NTSC system, it will show the character of TINT in the Picture menu.

Menu “Option”

Press CH +/CH - to select and press VOL +/VOL - to change setting.




- a. *Language*: Change OSD menu language among English, Russian, Chinese, German, Portuguese, Spanish, Italian, Dutch and Japanese.
- b. *Calendar*: Press CH +/CH - to select Calendar and press VOL +/VOL - to display a calendar. Press CH +/CH - to change year and press VOL +/VOL- to change month. Press other buttons to exit Calendar or it will always show on the screen.

- c. *Game*: Press VOL +/VOL - to enter the game. VOL- - leftwards, VOL+ - rightwards, CH-+ - rotate the game by 360 degrees. Press POWER ON/OFF to exit game and resume to picture or video status.

Note: When play games under weak or no signal, the game bar will twist slightly. It is recommended to switch to video status before play the game again.

Menu "Clock"

Press CH +/CH - to select and press VOL +/VOL - to change setting.




- a. *Time*: Press the VOL +/VOL - buttons to setup time. Press CH-/CH+ to choose TIME. Press VOL- to adjust hour. Press VOL+ to adjust minute.
- b. *On-Time*: Press the VOL +/VOL - buttons to setup time. Press CH-/CH+ to choose TIME. Press VOL- to adjust hour. Press VOL+ to adjust minute.
- c. *Off-Time*: When you have adjusted the time, you can set time for "Off-Time". Use CH +/CH - buttons to enter this item, then press the VOL +/VOL - buttons to set it to "00:00". Press the VOL + button again to increase the time by one minute. Press the VOL - button to increase the time by one.
Note: The time that has been set will return back to the default time (00:00) if you unplug the unit from its power socket.
- d. *Attention*: press CH- to find the original condition of this item, then press VOL +/VOL - to setup. Press VOL + to add one minute, then press the button once more, it comes back to zero. Press VOL - to add one hour, then press the button once more, it comes back to original condition. The unit will alarm you automatically when the ATTENTION time comes.
- e. *Bespoke Time*: press CH+ to find the original condition of this item, then press VOL +/VOL - to make it to zero, press VOL + to add one minute, then press the button once more, it comes back to zero. Press VOL - to add one hour, then press the button once more, it comes back to original condition. The unit will alarm you automatically when the booking time comes.
- f. *Position*: press CH +/CH - to select Position. Press VOL +/VOL - to change channel number. The unit will turn on automatically to the preset channel at the preset time.

Note: Adjustment of other items is the same as that ON-TIME, and setup ON-TIME for all items is 24 hours at the most.

Menu “System”

Press CH +/CH - to select and press VOL +/VOL - to change setting.



- a. *Color-Sys*: select color system in your country as follows: AUTO, PAL, SECAM.

Note: Please choose carefully this system correctly. Otherwise, it may cause achromatic or inferior color. It is recommend to select on AUTO position.

- b. *Sound-Sys*: Select appropriate sound system in your country as follows: BG5.5 m, 16.0 m, DK6.5 m and L6.5 m.


In the System menu, press CH +/CH - to select Sound system and press VOL +/VOL - to select appropriate sound system in your country.

Note: Please set the SOUND-SYS at local one. In case with picture while without sound or with noise, please check the SOUND-SYS for correct setup first.

- c. *Blue back*: switch on this item. Press VOL -/VOL + can realize the ON/OFF of BLUE BACK under no signal.
- d. *Horizontal*: Press the VOL +/VOL - to turn the picture up to down.
- e. *Vertical*: Press VOL +/VOL - to turn the picture left to right.
- f. *Zoom*: you can choose the picture size as 16:9 and 4:3.

Menu “Preset”

Press CH +/CH - to select and press VOL +/VOL - to change setting.



- a. *Position*: Please choose the number of channel you want to set.
- b. *Remember*: Press VOL +/VOL - to choose ON under the item REMEMBER, it then displays the channel number. In OFF, it doesn't display the Channel Number.
- c. *Band*: You may choose the band where to search the channel. You can choose V-L, V-H, UHF, and return to Program No.0 upon completion.
- d. *Swap*: Press CH +/CH - to choose the program swap item. The function allows you to swap the current channel number to another one. Press CH +/CH - to

choose target channel (it means the channel has been chosen, when the color of the channel number's change to red), press VOL +/VOL - to add or reduce the number, then press CH +/CH - to choose current channel number, press VOL +/VOL- to realize the function.

- e. *Fine*: press CH +/CH - to choose this item, then press VOL +/VOL -, you can adjust the program conditions while you are watching by hand.
- f. *Search*: press CH +/CH - to choose this item, then press VOL +/VOL - to proceed to search channels by hand.
- g. *Auto-Search*: press VOL +/VOL - to start AUTO-SEARCH, put into automatically memory and storage upon completion of AUTO-SEARCH.

Note: AUTO-SEARCH → Start from Program No.0. When receive signal under Saerch, the Program Indication Bar should turn from red into green, which means the optimum position for signal storage. If channel under weak signal is received, the channel storage system will automatically identify it as no signal.

Caution:

1. When performing manual search, press VOL +/VOL - can reverse the searching direction. Press MENU to stop manual search.
2. Use CH +/CH - to select channel number. If a channel is preset, the channel number will become red.

Note:

1. Hue setting applies to NTSC input only.
2. Volume can simply be adjusted by pressing VOL +/VOL -.
3. OSD menu will automatically exit in 10 seconds.

In order to receive clearer picture

Adjust the length, angle and direction of the telescopic antenna to obtain optimum image. Draw back the antenna from the butt end after usage.

! Caution

In case the signal intensity is too weak, the image will remain inferior whatever you adjust the antenna, and cause loud noise wave, shaking image and inferior sound, etc., which is not TV fault. If the image remains inferior when using telescopic antenna, please try to use the external antenna or CATV.

Before you request repair service

The following occurrences do not indicate that the television is faulty. Before you request repair, follow the listed methods to check the device.

Occurrences	Possible reasons
No picture and sound	Battery pack is exhausted or not making contact, AC adapter or automobile adapter is not properly connected. Uncertified power is being used. Power switch is off. Is it properly to choose TV/AV?
No picture	Check to see if the channels selected correctly. Readjust automatic channel tuning. Channels should be reset in a new region.
No sound	Check to see if the audio volume is off or audio system is improperly set and the earphone is inserted. Poor signal or the sound elimination function is on. Is it properly to choose audio system {S.SYS)?
Poor reception	Check if the audio system is correct? Antenna is correctly adjusted and that the channel is tuned correctly.
Dark picture	Check that the brightness and contrast are set correctly. Also that the environmental is too low
Vague picture or unstable picture	Check that the antenna is correctly adjusted. Possibly the grounding signal is too weak. Snowflake interference is possibly affected electric wave interference from vehicle motors, trains, high-voltage power wired or neon lights.
No color	Check that the color and the color system are adjusted correctly. If you are receiving bad signal. Check to see the color elimination function is on.
Remote control doesn't work	Check to see that whether batteries are exhausted and strong sunshine's on the receiver.

Specification

Product name: 7" portable LCD color television

Receivable channels: 48.25 MHz - 863.25 MHz

Resolution: 1440(H) x 234(V)

Brightness: 300 cd /m²

Contrast: 300:1

Audio output: 0.3W

Response Speed (ms): R: 30 / F: 50

View Angle: 120 (V), 120 (H)

Connectors: external antenna input jack, stereo earphone jack, audio/video input jack, external power input jack.

Power supply: AC power-AC adapter

Automobile storage battery (12V) automobile adapter

Power consumption: around 10 W

External dimensions: W 204mm x H 148mm x T 41mm

Weight: about 533g

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение переносного цветного ЖКД телевизора.

Внимательно прочитайте данный буклет с инструкциями перед использованием этого устройства, чтобы обеспечить его безопасное использование и долгий срок службы.

Содержание

Содержание	15
Меры предосторожности	16
Аксессуары.....	16
Описание	17
Пульт управления.....	18
Выбор источника питания	20
Основные операции.....	20
Операции меню	22
Для получения наиболее четкого изображения.....	25
Перед обращением в сервисный центр.....	26
Технические характеристики	27

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В случае неисправности сразу отключите телевизор, затем обратитесь к нашим дилерам. Данный телевизор включает множество высокоточных компонентов. Оборудование может быть повреждено или сломано во время демонтажа и переоборудования.
2. Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли, дыма, прямых солнечных лучей или другим нежелательным для него условиям окружающей среды.
3. Не используйте растворители или другие химические чистящие средства. Используйте мягкую салфетку, чтобы удалить пыль или загрязнения с телевизора.
4. Не устанавливайте телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Температура хранения телевизора 0 – 40°C. Диапазон рабочих температур от 20°C до 60°C.
5. Используйте только сетевой адаптер и автомобильный адаптер, прилагающийся к телевизору.
6. В целях безопасности отсоединяйте сетевой адаптер и автомобильный адаптер, если телевизор не используется.
7. Не роняйте и не ударяйте телевизор.
8. В целях собственной безопасности не смотрите и не включайте телевизор, когда Вы находитесь за рулем.
9. Смотреть и управлять телевизором за рулем автомобиля противозаконно.
10. На ЖКД дисплее может быть несколько ярких или темных точек. Это общее свойство всех дисплеев, использующих технологию активной матрицы. Эта характеристика не является неисправностью.

Использование наушников

1. Не слушайте музыку в наушниках слишком громко, это может повредить Вам и окружающим Вас людям.
2. При использовании наушников открытого типа уменьшите звук во избежание влияния посторонних шумов.
3. Если у Вас появляется звон в ушах, уменьшите звук или прекратите слушать музыку через наушники.
4. Врачами рекомендуется не прослушивать музыку через наушники непрерывно в течение долгого времени.

Аксессуары

1. Подставка



2. AC адаптор



3. Наушники



4. Шнур аудио/видео



5. Двусторонняя наклейка для подставки



6. Адаптор для автомобиля



7. Пульт управления



8. Антенный кабель (75 Ом)



9. Телескопическая антенна



Описание

Основная часть ФРОНТ

- 1.Телескопическая антенна
- 2.TFT-LCD экран
- 3.Кнопка увеличения громкости
- 4.Кнопка уменьшения громкости
- 5.Выбор TV/AV
- 6.Выбор следующего канала
- 7.Выбор предыдущего канала
- 8.Кнопка меню
- 9.Индикатор питания
- 10.Вкл/Выкл питания
- 11.ИК сенсор
- 12.Подставка




ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

13. Разъем для наушников
14. Разъем AV1 IN
15. Разъем AV2 IN
16. Разъем питания 12V DC IN
17. Динамик
18. Антенный вход



Пульт управления

1. Меню
2. Регулировка громкости
3. Выключение звука
4. Режим изображения
5. Кнопки с цифрами
6. Переключение номера канала с одно- и двузначным номером
7. Горизонтальное изображение
8. Вертикальное изображение
9. Выбор канала
10. Питание / Выход из игры
11. Кнопка номера текущего канала
12. Кнопка таймера
13. Выбор языка
14. Календарь
15. Выбор режима AV/TV
16. Кнопка возврата
17. Автопоиск
18. Кнопка выбора формата экрана



Внимание

1. Направляйте ПДУ на ИК сенсор на передней панели телевизора.
2. Не роняйте, не ударяйте, не разбирайте ПДУ и не допускайте попадания влаги внутрь ПДУ.
3. Не держите кнопки нажатыми слишком долго. Оптимальное время нажатия – 2 секунды.
4. Нажмите кнопку Power для включения телевизора прежде, чем выбирать канал с помощью кнопок CH+, CH-.

Кнопки с цифрами ((0-9) и - / - -): С помощью кнопок с цифрами на ПДУ Вы можете выбрать 256 каналов. Если канал обозначается одной цифрой, просто нажмите соответствующую кнопку на ПДУ. Если канал обозначается двумя кнопками, нажмите сначала «- / - -», затем нажмите соответствующие кнопки с цифрами.

CH ↓ / ↑ (Выбор канала)

Нажмите кнопку CH ↑ для выбора канала с более высоким номером.

Нажмите кнопку CH ↓ для выбора канала с более маленьким номером.

VOL - / + (Регулировка громкости)

Нажмите кнопку VOL - для уменьшения громкости звука.

Нажмите кнопку VOL + для увеличения громкости звука.

MODE (Режим):

Нажатием этой кнопки можно изменить режим изображения: Мягкое, Яркое, Светлое, Текущее сост, Стандарт.

POWER (Включение питания):

Нажимайте эту кнопку для включения/выключения питания.

MENU (Меню):

Нажмите эту кнопку для входа в меню и выбора подменю.

MUTE (Отключение звука):

Нажмите эту кнопку для отключения звука.

Нажмите ее еще раз или нажмите VOL+ / VOL- для возобновления звука.

CALL (Call):

Нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть номер текущего канала во время просмотра.

TIMER (Таймер):

Установка таймера отключения, до 120 минут.

LANG (Язык):

Нажмите эту кнопку для выбора языка экранного меню: Английский, Русский.

CALE (Календарь):

Нажмите эту кнопку для отображения календаря.

Нажмите кнопки CH ↑ / CH ↓ для установка года, VOL+ / VOL- для установки месяца.

AV (Переключение режимов TV / AV):

Нажмите эту кнопку для переключения между режимами TV / AV.

AUTO (Авто):

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд для осуществления автоматического поиска каналов.

↵ (Возврат):

Нажмите эту кнопку для возврата на предыдущий канал, нажмите еще раз для перехода на текущий канал.

⇐:

Нажмите эту кнопку для зеркального отображения изображения по горизонтали. Нажмите еще раз для возврата в нормальное состояние.

↑↓:

Нажмите эту кнопку для зеркального отображения изображения по вертикали. Нажмите еще раз для возврата в нормальное состояние.

Выбор формата:

Вы можете выбрать 2 формата экрана в режиме увеличения: 16:9, 4:3.

Выбор источника питания

1. Адаптор 220В AC

AC адаптор (см. наклейку на адапторе) обеспечивает питание 220 В переменного тока.

2. Автомобильный аккумулятор 12В постоянного тока

Используйте автомобильный адаптор (подходит для автомобилей с отрицательным заземлением) для подключения телевизора к аккумулятору автомобиля.

3. Автомобильный адаптор (12 В постоянного тока):

Автомобильный адаптор (подходит для автомобилей с отрицательным заземлением) используется для питания телевизора от аккумулятора через прикуриватель.

Основные операции

1. Внешние устройства

Установка подставки:

Для фиксации монитора на подставке следует вставить крепежную планку, находящуюся на опоре подставки, в направляющую прорезь на задней поверхности монитора и продвинуть ее до упора, закрепив после этого с помощью пластмассовой гайки.



Питание:

Соедините разъем питания AC адаптора с разъемом на задней панели телевизора, помеченным DC12V.



Подключение внешней антенны:

Отсоедините телескопическую антенну от телевизора и вставьте внешнюю антенну в соответствующий разъем.




Подключение телескопической антенны:

Телескопическая антенна прикреплена к телевизору.



Подключение наушников

Вставьте штекер наушников в соответствующий разъем на задней панели телевизора.




Примечание

Если наушники подключены, то звук будет воспроизводиться только через них, и не будет воспроизводиться через динамики.

Подключение внешних источников аудио/видео

1. Вставьте желтый штекер (видео) шнура аудио/видео в желтый разъем внешнего источника, белый штекер (левый аудио канал) – в белый разъем, красный штекер (правый аудио канал) - в красный разъем. Затем вставьте другой конец шнура в разъем AV1/IN на задней панели телевизора.




2. Вставьте желтый штекер (видео) шнура аудио/видео в желтый разъем внешнего источника, белый штекер (левый аудио канал) – в белый разъем, красный штекер (правый аудио канал) - в красный разъем. Затем вставьте другой конец шнура в разъем AV2/IN на задней панели телевизора.



2. Основные операции при работе с автомобильным телевизором

- Подключите телевизор к источнику питания и включите питание. В нормальном режиме работы индикатор работы загорится зеленым цветом. Если он горит красным, нажмите кнопку Power на передней панели или ПДУ.
- Подключите телескопическую антенну.
- Нажмите кнопки CH-/CH+ для выбора нужного канала.
- Отрегулируйте уровень громкости.

1. Увеличение громкости
2. Уменьшение громкости
3. Выбор режима TV/ AV
4. Выбор следующего канала
5. Выбор предыдущего канала
6. Меню
7. Питание Вкл/Выкл (ON/OFF)




Операции меню

1. Подключите телевизор к источнику питания и включите питание.
2. Подключите телескопическую антенну.
3. Нажмите на кнопки CH +/- для выбора нужного канала.
4. Отрегулируйте уровень громкости.
5. Нажмите на кнопку MENU для выбора нужного пункта меню: Изображение, Учреждение, Часы, Система, Установка.

Меню «Изображение»

Нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в меню «Изображение». Нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать настройки, и на кнопки VOL +/-, чтобы изменить их.




- а) *Контрастность*: для выбора этой опции используйте кнопки CH +/-, затем кнопки VOL +/- для увеличения/уменьшения контрастности.
- б) *Яркость*: для выбора этой опции используйте кнопки CH +/-, затем кнопки VOL +/- для увеличения/уменьшения яркости.
- в) *Цветность*: для выбора этой опции используйте кнопки CH +/-, затем кнопки VOL +/- для увеличения/уменьшения насыщенности цвета.
- г) *Резкость*: для выбора этой опции используйте кнопки CH +/-, затем кнопки VOL +/- для увеличения/уменьшения резкости.

Примечание: в режиме NTSC в меню появляется пятый пункт – Тон.

Меню «Дополнительно»

Нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в меню «Дополнительно». Нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать настройки, и на кнопки VOL +/-, чтобы изменить их.



- а) *Язык*: выберите язык экранного меню: Английский, Русский, Китайский, Немецкий, Португальский, Испанский, Итальянский, Датский, Японский.
- б) *Календарь*: нажмите на кнопки CH +/-, чтобы выбрать Календарь, и на кнопки VOL +/-, чтобы отобразить его. Нажимайте на кнопки CH +/-,


чтобы изменить год, и на кнопки VOL +/-, чтобы изменить месяц. Нажмите на любую кнопку, чтобы убрать календарь с экрана.

- в) *Игра*: нажмите на кнопки VOL +/-, чтобы войти в игру. Кнопка VOL+ - перемещение влево, кнопка VOL- - перемещение вправо. CH+ - переворот картинки на 360. Нажмите кнопку POWER ON/OFF, чтобы выйти из игры.

Примечание: во время игры при слабом сигнале изображение может слегка колебаться. Рекомендуется входить в игру из режима видео.

Меню «Часы»

Нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в меню «Часы». Нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать настройки, и на кнопки VOL +/-, чтобы изменить их.



- а) *Время*: нажмите на кнопки VOL +/-, чтобы установить время. Нажмите на кнопки CH +/-, чтобы выбрать опцию ВРЕМЯ. С помощью кнопки VOL – настройте часы, с помощью кнопки VOL + - минуты.
- б) *Время включения*: нажмите на кнопки VOL +/-, чтобы установить время. Нажмите на кнопки CH +/-, чтобы выбрать опцию ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ. С помощью кнопки VOL – настройте часы, с помощью кнопки VOL + - минуты.
- в) *Время выключения*: Нажмите на кнопки CH +/-, чтобы выбрать опцию ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ, нажмите кнопки VOL +/-, чтобы установить «00:00», затем еще раз нажмите кнопку VOL +, чтобы увеличить время на одну минуту (максимум 59 минут). Нажмите кнопку VOL -, чтобы увеличить время на один час (максимум 23 часа).

Внимание: установленное время вернется к значению по умолчанию (00:00), если Вы отключите устройство от источника питания.


- г) *Напоминание*: нажмите на кнопку CH -, чтобы привести опцию в исходное положение, затем нажмите кнопки VOL +/-, чтобы обнулить установки, нажимайте VOL +, чтобы прибавить одну минуту (максимум 59 минут), затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нулю. Нажимайте VOL -, чтобы прибавлять по одному часу (максимум 23 часа), затем нажмите кнопку еще раз, установка вернется в исходное состояние. Телевизор автоматически включится, чтобы разбудить Вас в установленное время.
- д) *Установка времени*: нажмите кнопку CH+, чтобы привести опцию в исходное положение, затем нажмите кнопки VOL +/-, чтобы обнулить установки, нажимайте VOL +, чтобы прибавлять по одной минуте (максимум 59 минут), затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нулю. Нажимайте VOL -, чтобы прибавлять по одному часу (максимум 23

часа), затем нажмите кнопку еще раз, установка вернется в исходное состояние. Напоминание автоматически сработает в заданное время.

- е) *Номер программы*: нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать пункт Номер программы. Нажимайте на кнопки VOL +/-, чтобы изменить номер канала. В установленное время включится установленный канал.

Меню «Система»

Нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в меню «Система». Нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать настройки, и на кнопки VOL +/-, чтобы изменить их.




- а) *Цвет*: в Системном меню нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать пункт Цвет, и на кнопки VOL +/-, чтобы выбрать один из следующих режимов: AUTO, PAL, SECAM.

Примечание: внимательно настройте систему цвета для правильной цветопередачи сигнала.

- б) *Звук*: установите используемую в Вашей стране систему звука:
в Системном меню нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать пункт Звук, и на кнопки VOL +/-, чтобы выбрать необходимую систему звука (BG5.5 m, I6.0 m, DK/L6.5 m).
- в) *Синий фон*: включите функцию «Синий фон». При пропадании сигнала экран будет становиться синим.
- г) *Горизонтально*: Нажмите кнопку VOL +/-, чтобы повернуть изображение сверху вниз.
- д) *Перпендикулярно*: Нажмите кнопку VOL +/-, чтобы повернуть изображение слева направо.
- е) *Увеличение*: нажимайте на кнопки VOL +/-, чтобы изменить размер изображения: 16:9, 4:3.

Меню «Настройка»

Нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в меню «Настройка». Нажимайте на кнопки CH +/-, чтобы выбрать настройки, и на кнопки VOL +/-, чтобы изменить их.



- а) *Номер программы:* установите номер программы, которую хотите настроить.
- б) *Память:* с помощью кнопок VOL+/- включите запоминание, когда настроите канал.
- в) *Диапазон:* Вы можете выбрать один из диапазонов: V-L, V-H, UHF.
- г) *Переключение:* нажмите кнопки CH +/-, чтобы выбрать пункт перестановки программ. Эта функция позволяет менять каналы местами. Нажмите кнопки CH +/-, чтобы выбрать заданный канал (когда канал выбран, номер канала поменяет цвет на красный), нажмите кнопки VOL +/-, чтобы выбрать предыдущий или следующий канал, затем нажмите кнопки CH +/-, чтобы выбрать текущий номер канала, нажмите кнопки VOL +/-, чтобы поменять каналы местами.
- д) *Подстройка:* нажмите кнопки CH +/-, чтобы выбрать этот пункт, затем нажмите кнопку VOL +/-, Вы можете настраивать прием программы во время просмотра вручную.
- е) *Поиск:* нажмите кнопки CH +/-, чтобы выбрать эту опцию, затем нажмите кнопки VOL +/-, чтобы войти в режим ручного поиска каналов. Телевизор будет находить каналы по одному и сохранять их.
- ж) *Авто-поиск:* установка по умолчанию – автоматический поиск. Нажмите кнопки VOL +/-, чтобы осуществить автоматический поиск. Телевизор будет искать все доступные в данный момент телевизионные каналы, и сохранять найденные в памяти.

Примечание:

1. Во время ручного поиска нажатием кнопок VOL +/- можно менять направление поиска. Нажмите на кнопку MENU, чтобы прекратить ручной поиск.
2. Используйте кнопки CH +/-, чтобы выбрать номер канала. Если канал предустановлен, его номер будет красным.

Внимание:

1. Настройка тона используется только при входном сигнале NTSC.
2. Уровень громкости может быть изменен с помощью кнопок VOL +/-.
3. Выход из экранного меню произойдет автоматически через 10 секунд.

Для получения наиболее четкого изображения

Настройте длину, угол и направление телескопической антенны для оптимального приема сигнала. Если телевизор не используется, уберите антенну.

! Внимание

Если сигнал слишком слабый, качество изображения будет плохим, несмотря на оптимальное положение антенны. При этом наблюдаются шумы, дрожание изображения и т.д. Это не неисправность телевизора. Если помехи не исчезают, попробуйте использовать внешнюю антенну или CATV.

Перед обращением в сервисный центр.

Следующие проблемы не указывают на неисправность телевизора. Перед обращением в сервис выполните рекомендуемые ниже проверки устройства.

	Возможные причины неисправности
Нет изображения и звука	Портативный источник питания разряжен или не включается. Сетевой адаптер или автомобильный адаптер неправильно подключен. Отключено питание. Правильно ли выбран режим TV/AV?
Нет изображения	Проверьте, правильно ли выбраны каналы. Заново выполните автоматическую настройку каналов. Каналы необходимо заново настраивать в новом районе.
Нет звука	Проверьте, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Возможен плохой прием сигнала или включена функция приглушения звука. Правильно ли выбрана система звука?
Плохой прием	Правильно ли выбрана система звука? Правильно ли настроена антенна и настроен ли канал правильно.
Темное изображение	Проверьте настройки яркости и контрастности. Возможно плохое освещение. Слабый сигнал.
Размытое изображение или изображение с помехами.	Проверьте расположение антенны. Возможен слишком слабый сигнал заземления. Помехи в виде «снега» могут быть вызваны электрической интерференцией от моторов автомобилей, поездов, линий высокого напряжения или неоновых подсветок.
Нет цвета	Проверьте настройки цветности, правильно ли выбрана система цветности. Если прием сигнала слабый, проверьте не включена ли функция черно-белого приема.
Пульт ДУ не работает	Проверьте, на разряжены ли батарейки, не попадает ли на сенсор пульта солнечный свет.

Технические характеристики

Название: 7" переносной ЖК телевизор

Принимаемые каналы: 48.25 МГц - 863.25 МГц

Разрешение: 1440 (Г) x 234(В)

Яркость: 300 Кд /м²

Контрастность: 300:1

Встроенная акустическая система: 0.3 Вт

Время отклика (мс): R: 30 / F:50

Угол обзора: 120 (В), 120 (Г)

Разъемы: разъем для внешней антенны, разъем для стерео наушников, вход аудио/видео, разъем питания.

Питание: Питание от переменного тока – сетевой адаптер
Автомобильный адаптер для питания от автомобильного аккумулятора (12В)

Потребление энергии: около 10 Вт

Размеры: 204 мм x 148 мм x 41мм

Вес: 533 г



АИ49