



Автомобильный пылесос

модель: RVC-200

Подключение к бортовой сети:

1. Убедитесь, что пылесос выключен. Вставьте штекер в разъем прикуривателя автомобиля или в гнездо источника питания 12 В постоянного тока.
2. Выберите подходящую насадку, присоедините ее к пылесборнику.
3. Для начала работы переведите кнопку включения в положение «ON». Для отключения устройства переведите кнопку в положение «OFF».

Пылесос можно использовать в рабочем режиме 30 минут, без ощутимой разрядки исправного и нормально заряженного аккумулятора автомобиля.

4. Держа пылесос в вертикальном положении, выключите его, отсоедините пылесборник и вытряхните из него мусор. Очистите фильтр
5. По окончании работы дайте изделию остыть. Выключите пылесос, выньте штекер из разъема прикуривателя и затем соберите его.

Очистка пылесоса:

Фильтр пылесоса рассчитан на многократное использование при условии регулярной чистки пылесборника и фильтра.

1. Нажмите кнопки-фиксаторы и отсоедините пылесборник от пылесоса;
2. Очистите фильтр с помощью щетки и вытряхните его;
3. При необходимости, вымойте фильтр и пылесборник в теплой мыльной воде;
4. Убедитесь, что пылесборник, водоотделитель и фильтр полностью высохли;
5. Установите фильтр в пылесборник, а затем присоедините к пылесосу.

Фонарик:

Для включения фонарика нажмите на кнопку сверху пылесоса.

Для отключения нажмите на кнопку повторно.

Технические характеристики:

Мощность (max)	100 Вт.
Напряжение питания	12-13,5 В.
Максимальный ток	8,5 А.
Длина кабеля питания	4 м.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!

Производитель устанавливает срок службы изделия 1 год.

Производитель:

East Kit Electronic (Shanghai) Co., Ltd.,
Китай, №. 2618 GUDAI RD. SHANGHAI
201100, CHINA



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании www.rolsen.ru.